

INSTRUCTIVO PARA EL CAMBIO DE LLAVES CODIFICADAS PARA CHÓFERES

El presente instructivo tiene como objeto informarlos sobre el procedimiento a seguir para realizar el cambio de llaves de choferes, muy especialmente en el período de transición en el que conviven los dos modelos.

Aspectos Funcionales del Sistema (antes de entrar en el procedimiento propio para el cambio de llaves):

- Las llaves utilizadas (tanto las anteriores como las nuevas), están compuesta de un chip codificado con cifras de mas de 20 dígitos.
- Para nuestro control se tomaba los cuatro últimos dígitos. A partir de la versión del CAPTURE 5.3.0 los códigos se procesan con los últimos 5 dígitos (para evitar la probabilidad de códigos repetidos)

Ejemplo : Si hasta la versión anterior del CAPTURE el Chofer Juan J. Xxxxxx poseía la llave 4568 , con la captura de la nueva versión 5.3.0 por ejemplo , tendrá el código 34568.

- Para el sistema será un nuevo chofer.
- Con lo cual se deberá identificar con el mismo nombre y a que grupo pertenecía.
- En el mes de cambio aparecerán en los reportes el mismo chofer con los dos códigos, o sea 4568 ---- Juan J. Xxxxxx
34568 ---- Juan J. Xxxxxx
- Al mes siguiente se normalizará la situación quedando el chofer identificado con el nuevo código de 5 cifras (34568 ---- Juan J. Xxxxxx)

== HASTA AQUÍ AUN NO SE MENCIONO EL CAMBIO DE LLAVES ==

(Solo se detallo el nuevo registro de 5 dígitos del CAPTURE 5.3.0)

INSTRUCTIVO PARA EL CAMBIO DE LLAVES

Para realizar el cambio de llaves de choferes a la nueva versión Tarjeta Chip, se deberá tener en cuenta algunos procedimientos para optimizar el proceso de cambio.

- 1- Se recomienda que la entrega de la nueva llave a los choferes usuarios de las mismas quede registrada bajo constancia escrita (se adjunta modelo optativo).
- 2- El Chofer que recibe la nueva llave, deberá informar y dejar registrado en la misma constancia el código de su actual llave (modelo anterior).
- 3- Por el período de transición de cambio de llaves, los choferes podrán poseer y utilizar los dos tipos de llaves, dependiendo de que, si los vehículos que manejen tienen tacografos adaptados a la nueva llave o la anterior .
- 4- Para el sistema (software), se deberá considerar los siguientes pasos:
 - a. Dar de baja la llave anterior.
Para ello ingresar a la WEB con el usuario y contraseña, ir a la solapa de “Choferes”, posicionarse en la ultima columna , “EDITAR”, “Modificar Conductores”, hacer un clic sobre la llave a dar de baja, se desplegara los datos del chofer y en el ítem ESTADO , seleccionar “Baja”.

The screenshot shows the 'Choferes' (Drivers) management interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Captura', 'Vehiculos', 'Choferes', 'Consultas', 'Gráficos', 'Reportes', 'Usuarios', and 'Tracking'. Below the menu, there are search filters for 'GRUPO' (set to 'Todos'), 'APELLIDO', and 'LLAVE'. A table lists driver records with columns for 'LLAVE', 'NOMBRE', 'APELLIDO', 'OCUPACION', 'REEMPLAZA', 'GRUPO', 'ESTADO', and 'EDITAR'. The 'ESTADO' column shows 'Baja' for the first record and 'Activo' for others. The 'EDITAR' column contains icons for editing and deleting records.

LLAVE	NOMBRE	APELLIDO	OCUPACION	REEMPLAZA	GRUPO	ESTADO	EDITAR
1475	CARLOS	ZACCA	---	0	Capital	Baja	[Icon] [X]
1990	ALBERTO	2	---	0	Grupo default	Activo	[Icon] [X]
2180	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[Icon] [X]
2586	CHOFER	PRUEBA	---	0	Grupo default	Activo	[Icon] [X]
3416	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[Icon] [X]
3472	JUAN	PEREZ	chofer	5977	Grupo default	Activo	[Icon] [X]
3557	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[Icon] [X]

Ejemplo: Reemplazaremos la llave 7816, nombre Carlos Z , del grupo Capital, por la nueva, Formato Tarjeta Chip, código 21232 (previamente leída con el Lector de llaves).

The screenshot shows a web form with the following fields:

- GRUPO: Capital
- LLAVE: 7816 (*)
- NOMBRE: CARLOS (*)
- APELLIDO: --- (*)
- OCUPACION: ---
- DOMICILIO: ---
- TELEFONO: ---
- EDAD: 0 Años.
- FECHA NAC: 01/01/1999
- NºDOCUMENTO: ---
- LEGAJO: 7777
- LICENCIA: 7777
- FECHA INICIO: 01/01/1999
- ESTADO: Baja
- LLAVE ORIGEN: Active, Suspendido, Lic. Enfermedad, Lic. Vacaciones, Baja

Buttons: Listo, Modificar


Agregar Conductor|Reservar Llave

Inicio|1,2

LLAVE	NOMBRE	APELLIDO	OCUPACION	REEMPLAZA	GRUPO	ESTADO	EDITAR
1475	CARLOS	SACCA	---	0	Capital	Baja	[icon] [X]
1990	ALBERTO	Z	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
2100	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
2506	CHOFER	PRUEBA	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
3416	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
3472	JUAN	PEREZ	chofer	5977	Grupo default	Activo	[icon] [X]
3557	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
3820	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
4486	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
5499	CHOFER	PETROBERS	---	0	petrobras	Activo	[icon] [X]
5977	---	---	---	0	Grupo default	Lic. Vacaciones	[icon] [X]
6138	---	---	---	0	Grupo default	Suspendido	[icon] [X]
6196	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
6752	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
7510	CHOFER	797A	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]
7587	ALBERTO	MARCELO	---	0	Capital	Baja	[icon] [X]
7816	CARLOS	Z	---	0	Capital	Baja	[icon] [X]
8270	---	---	---	0	Grupo default	Activo	[icon] [X]

http://www.arbe.com.ar/Fleet/ABMConductores.asp?fn=4

b. Posicionado en la misma solapa de “CHÓFERES” , hacer un clic en “Reservar Llaves”.



Dejar en el grupo default, (ES MUY IMPORTANTE QUE TODAS LAS NUEVAS LLAVES REGISTRADAS CON 5 DIGITOS ESTEN EN EL GRUPO DEFAULT) y colocar en “LLAVE” el nuevo código de 5 dígitos, de la nueva Llave de Choferes (en nuestro ejemplo el 21232), hacer Clic en Reservar.



- c. Volver hacia atrás, y en el listado de llave de choferes aparecerá el nuevo código 21232, ir a modificar conductores, y en el ultimo ítem , “LLAVE ORIGEN” colocar la que reemplazamos , (en nuestro ejemplo la 7816).

MODIFICACION DE CONDUCTORES

GRUPO: Grupo default

LLAVE: 21232 (*)

NOMBRE: CARLOS (*)

APELLIDO: Z (*)

OCUPACION: ---

DOMICILIO: ---

TELEFONO: ---

EDAD: 0 Años.

FECHA NAC: 02/01/1999

NºDOCUMENTO: ---

LEGAJO: ---

LICENCIA: ---

FECHA INICIO: 02/01/1999

ESTADO: Activo

LLAVE ORIGEN: 7816

NIVEL ELECTRONICA

GRUPO: Todos APELLIDO: LLAVE: →

[Agregar Conductor](#) | [Reservar Llave](#)

[Inicio](#) | 2

LLAVE	NOMBRE	APELLIDO	OCUPACION	REEMPLAZA	GRUPO	ESTADO	EDITAR
9442	CHOFER	9442	---	0	Grupo default	Activo	
9470	---	---	---	0	Grupo default	Activo	
9507	---	---	---	0	Grupo default	Activo	
9754	MOVIL	PRUEBA	---	0	Grupo default	Activo	
9855	PRUEBA	OK 9855	---	0	Grupo default	Activo	
13119	---	---	---	0	Grupo default	Activo	
17816	---	---	---	0	Capital	Baja	
21232	CARLOS	Z	---	7816	Grupo default	Activo	
27587	ALBERTO	MARCELO	---	7587	Capital	Baja	
31475	CARLOS NUEVA	ZACCA	---	1475	Capital	Baja	
32767	---	---	---	0	Grupo default	Activo	

Con esto queda concluido el proceso de cambio de llave.

CONCEPTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CAMBIO DE LLAVE

Al otorgar una llave codificada por primera vez a un chofer, esta quedara como llave de referencia, (como si fuera su número de legajo original).

Al producirse un cambio de llave, ya sea por otro modelo, o por que la haya extraviado, El alta de la nueva llave siempre hará referencia a la original, para que toda la información de manejo sea volcada al mismo “legajo” (o sea al mismo conductor), cualquiera sea el código de la nueva llave que se le asignó.

Ejemplo:

- A Carlos Z se le asigno por primera vez la llave 7816.
- Por cambio de modelo se le otorgo la nueva , 21232.
- Al conducir, Carlos Z, con la nueva llave , en los reportes aparecerá la información referida al conductor 7816. (Ya que al modificar conductores ingresamos la 21232, y como llave origen hace referencia a la 7816).
- Si Carlos Z extravía esta nueva llave (21232), se le asignara otra (previa denuncia al sistema que dicha llave fue extraviada).
- Si por ejemplo se le asigna la nueva con código 54870, los pasos a seguir serían, dar de alta (RESERVAR LLAVE) este código y luego al modificar conductores colocar en llave origen siempre la misma o sea 7816.
- Resumiendo quedaría:

Llave Origen

7816

Llave Cambiada a nuevo modelo: 21232

Llave cambiada por extravío de la anterior: 54870

¡ IMPORTANTE !

No entregar las llaves sin realizar este procedimiento, ya que si el sistema la detecta en forma automática (es decir, cuando se hace la descarga del tacografo a la PC, se registra un código nuevo y la dará de alta en forma automática, tomándolo como un nuevo chofer sin identificar).

A pesar de ser el mismo conductor, (para nuestro ejemplo, 7816 es Carlos Z), el sistema tomara la nueva llave, 21232, como otro conductor (desconocido).

La información de Carlos Z, quedará repartidas entre los dos códigos.

Cuando maneje un vehículo con tacografo adaptado a la nueva llave registrara su información bajo la llave 21232 y cuando maneje un vehículo con tacografo sin modificar (llave anterior) se registrara bajo el código 7816 .(recordemos que esto sucederá en el período de transición de cambio de llaves en el cual los choferes podrán utilizar los dos modelos de llave).